


**Kuidas sisestada ja eemaldada patareiid
Kä ivetiot un izpemt baterijas
Kaip jđeti ir iřimti baterijas**



VÄHLEPANU: Kasutage kvaliteetseid leelispatareiseid, et tagada pikem mäuinguauget. **SVARIGI!** Izmantojiet augstas kvalitātes sārma patareijas, lai nodrošinātu ilgāku spēlēšanas laiku. **SVARBU:** Kad galatēmēte ilgāu žaisti, naudokite aukstos kokybēs sārmines baterijas.

EESTI KEEL

Komplektis
Pixel Pocket Pro, võtmehoiđa, mini-kruvikeeraja ja kasutusjuhend

Vajalikud materjalid (ei kuulu komplekti)
3 AAA patareid

Enne kasutamist lugege ja järgige pōhjalikut seda kasutusjuhendit.

Māngib Pixel Pocket Pro

- Eemaldage patareid ja kēshoitava seadme tagaküljel asuv patareikate.
- Sisestage 3 AAA patareid ja asetage patareikate tagasi.
- Kasutage ettevaatlikult PEEL-sakki, et eemaldada māngupildi kleebis ekrāni esiküljel.
- Lūlitage toitelüliti vāljāllilitatud asendist sisse.

Aku teave

Akupahet leikimine vōib pōhjustada ni imnivagastusi kui ka toote kahjustust. Kui patarei leikib, siis peske kahjustatud nahka ja riideid pōhjalikult. Hoidke akupahet eemal silmadedst ja suust. Lekkivad patareid vōivad teha prōksuvid haelisid.

- Hoidke kasutusjuhend alles, et saada olulist teavet.
- Hoiatus:** LĀMBUMISE OHT. Vāikesed osad. Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele.
- Piirang kaasneb vanusehoiatusega.
- Seadme omavoliline muutmine vōib pōhjustada toote kahjustusi, tūhistada garantiit ja pōhjustada vigastusi.
- Patareid tohib paigaldada ja vahetada ainult tēiskasvanu.
- Arge kasutage samaaegselt erinevaid leeliselemente, nāteks tavalisi (sūsinik-tsink) patareisi koos laetavatega.
- Arge kasutage samaaegselt kasutatud ja uusi patareiseid (vahetage kōik patareid korraga vālja).
- Arge kasutage samaaegselt erinevate tootjate patareiseid.
- Seadmed ei pruugi ūhilduda laetavate akudega.
- Me ei soovita kasutada patareiseid, millel on mārge „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ vōi „Zinc Carbon“.
- Arge jätke patareiseid seadmesse pikaks ajaks, kui seadet ei kasutate.
- Eemaldage patareid ja hoiustage neid jahedas kuivas kohas, kui neid ei kasutate.
- Eemaldage seadmeist tūjad patareid.
- Arge pange patareiseid seadmesse tagurpidi. Veenduge, et positiivsed (+) ja negatiivsed (-) otsad oleksid õiges suunas. Sisestage kōrgepealt negatiivsed otsad.
- Me ei soovita kasutada patareiseid, mis ei paigaldatu ja kasutatu vastavalt juhisteile, vōib see pōhjustada raadioside hāireid. Siiski ei ole mingit garantiit, et selliselt paigaldades hāireid ei esine.

FCC teave

MĀRKUS: Seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadme piirnordmidele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirnārad on mōeldud selleks, et pakkuada kohuselt paigaldusel mōistlikku kaitset kahjulike hāirete eest. See seade tekitab, kasutab ja vōib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldatu ja kasutatu vastavalt juhisteile, vōib see pōhjustada raadioside hāireid. Siiski ei ole mingit garantiit, et selliselt paigaldades hāireid ei esine.

- Kui see seade pōhjustab kahjulikke hāireid radio- vōi televisiooni vastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme sisse ja vālja lūlitamisesse, soovitatakse kasutajalt pūida hāireid kõrvaldada ūhe vōi mitme jārgmise meetme abil:
- Suunake vastuvõtuantenni vōi paigutage see ūmber.
 - Suurendage seadme ja vastuvõtjaga vahelist kaugust.
 - Ūhendage seade pistikupessa, mis ei ole vastuvõtjaga samas vooluringis.
 - Pōorduge abi saamiseks edasimūiaja vōi kogendur radio-/TV-tehnika poole.

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seade tōotab kahel tingimusel:

- See seade ei tohi pōhjustada kahjulikke hāireid.
- Seade peab aktsioneerima kōiki vastuvõetud hāireid, sealhulgas hāireid, mis vōivad pōhjustada soovimatut talitlust.

Muudatused, mida tootja ei ole lubanud, vōivad tūhistada kasutaja seadme kasutamise õiguse. See seade vastab FCC RF-kiirgusega kokkupuute piirnordmidele, mis on sisetatutud kontrollimatu keskkonnas. See saajta ei tohi asuda kōige tootjada koos vōitdaja teise antenni vōi saatjaga.

Garantiit Kōikidele MY ARCADE™ toodetel on piiratud garantiit ja need on lābinud pōhjalikud testid, et tagada kōrgeim tōokindlus. Kui teil tekib mōni probleem, kuulastage lisateabe saamiseks veebisaiti myarcade.com/pages/customer-support

Vastavusdeklaratsioon

dreamGEAR™, LLC deklareerib kēsolevaga, et elektronikaaseadme tūip DGUNL-7132 vastab direktiivile 2014/30/EL. EL-i vastavusdeklaratsioonitāistekst on kättesaadav jārgmisel veebiadressil: myarcade.com/pages/doc

dreamGEAR™, LLC deklareerib kēsolevaga, et elektronikaaseadme tūip DGUNL-7132 vastab mārusele S.I. 2016:1091. Ūhendkuningriigi vastavusdeklaratsioonitāistekst on kättesaadav jārgmisel veebiadressil: myarcade.com/pages/doc

Austraalia garantiitingimused Ei kehti muudes piirkondades osetud toodete kohta. Kōik vāljastatol Amerika Ūhendriike osetud toodete garantiitūndetud tuletada jāmūiaja kaotada kaotavastatol jāmūiaja tagastamispoliitikaile ja -menetluskorrale. Kōik kulud, mis tulenevad toote tagastamisest ostukohas asuvalle jāmūiajale, on tāielikult tarbija kanda.

Meie kaupadel on garantiit, mida ei saa Austraalia tarbijaseaduse alusel vālistada. Teil on mōistlik saada asendustoodet vōi raha tagasi olulise rikke korral ning hūvitist mis tahes muu õigustikult ettemāhtava kahju eest. Teil on samuti õigus lasta kaupade parandada vōi asendada, kui kaup ei ole vastuvõetav kvaliteediga ja rike ei kujuta endast olulist risket. AUSTRĀALIA GARANTIITINGIMUSED EI KEHTI MUUDES PIIRKONDADES OSETUD TOODETE KOHTA.

LATVIEŠU VALODA

Iekļauts
Pixel Pocket Pro, atslēgu piekariņš, mini skrūvņgriezis un lietotāja rokasgrāmata

Neieciešamie materiāli (nav iekļauti)
3 AAA baterijas

Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet šo lietošanas pamācību.

Spēlēšana Pixel Pocket Pro

- Novemiet bateriju pārsegu, kas atrodas ierīces aizmugurē.
- Ievietojiet 3 AAA baterijas un uzlieciet atpakaļ bateriju pārsegu.
- Uzmanīgi izmantojiet PEEL-izcinku, lai noņemtu spīles atēša uzrēmi no ekrāna priekšpusē.
- Pāršārdziet barošanas slēdzi no izslēgta stāvokļa uz ieslēgtu.

Informācija apie baterijām

Bateriju skābes noplūde var izraisīt miesas bojājumus, kā arī bojāt šo produktu. Ja notiek bateriju noplūde, rūpīgi nomazgājiet skarto ādu un apģērbu. Nepieļaujiet bateriju skābes nonākšanu acīs un mutē. Izplūdušās baterijas var radīt pūkstošas skaņas.

- Saglabājiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu svarīgu informāciju.
- Bridinājums:** ALZĪRĀNĀNĀS BĪSTĀMĪBA, mazas daļas. Nav piemērots bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.
- Ierobežojums ir saistīts ar bridinājumu par vecumu.
- Ierīces modificēšana var izraisīt produkta bojājumus, anulēt garantiju un radīt traumas.
- Baterijas drīkst uzstādīt un nomainīt tikai pieaugušais.
- Nesajuciet sārma, standarta (ogļskābe-cinks) un lādējamas baterijas.
- Nesajuciet lietotas un jaunas baterijas (nomainiet visas baterijas vienlaicīgi).
- Nesajuciet dažādu zīmolu baterijas.
- Ierīces var nebūt saderīgas ar uzlādējamām baterijām.
- Mēs neiesakām izmantot baterijas ar marķējumu "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" vai "Zinc Carbon".
- Neatsājiēt baterijas ierīcē ilgstoši, ja tā netiek lietota.
- Izņemiet baterijas un uzglabājiet tās vēsā un sausā vietā, kad tās netiek izmantotas.
- Izņemiet no ierīces izlietotas baterijas.
- Neievietojiet baterijas otrādi. Pārlicinieties, vai pozitīvās (+) un negatīvās (-) gals ir vērsti pareizajā virzienā. Vispirms ievietojiet negatīvo galu.
- Neizmantojiet bojātas, deformētas vai tekošas baterijas.
- Neļaidījet baterijas, kas nav paredzētas lādēšanai.
- Lādējamas baterijas jālādē piesaugot uzraudzībā.
- Pirms uzlādes no ierīces izņemiet lādējamas baterijas.
- Utilizējiet baterijas tikai valsts iestādžu apstiprinātās pārstrādes iestādēs jūsu reģionā.
- Neradiet izzavienojumu starp bateriju spaiļiem.

FCC informācija

PIEZĪME: Ši iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgu traucējumiem, ja iekārta uzstādīta dzīvojamajās telpās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, var radīt kaitīgus traucējumus radiofrekvencēm. Tomēr nav garantijas, ka konkrētiem gadījumiem neradīsies traucējumi.

Ja šī iekārta rada kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārta, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no tālāk minētajiem pasākumiem.

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztvērēja antenu.
- Pārlieciniet atāliumu starp iekārta un uztvērēju.
- Savienojiet iekārta ar kontaktligzdu citā ķēdē, nevis tajā, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/televīzijas tehniķi.

- Šī iekārta atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir atkarīga no šādiem diviem nosacījumiem:
- Šī iekārta nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
 - Sai iekārta ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Ražotāja neatļautas modifikācijas var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci. Šī iekārta atbilst FCC radiofrekvences starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētā vidē. Šīs raidītājs nedrīkst atrasties vai darboties kopā ar citu antenu vai raidītāju.

Garantiit

Visiem MY ARCADE™ produktiem ir ierobežota garantiit, un tiem ir veikta rūpīga testēšana, lai nodrošinātu visaugstāko uzticamības līmeni. Ja rodas problēmas, apmeklējiet vietni myarcade.com/pages/customer-support lai iegūtu vairāk informācijas.

Atbilstības deklarācija

Ar šo dreamGEAR™, LLC paziņo, ka elektroniskās iekārtas tips DGUNL-7132 atbilst Direktīvai 2014/30/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā interneta adresē: myarcade.com/pages/doc

Ar šo dreamGEAR™, LLC paziņo, ka elektroniskās iekārtas tips DGUNL-7132 atbilst Noteikumiem S.I. 2016:1091. Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā interneta adresē: myarcade.com/pages/doc

Austrālijas garantijas noteikumi Neattiecas uz produktiem, kas iegādāti citos reģionos. Visas garantijas pretenzijas par produktiem, kas iegādāti ārpus ASV, ir jāiesniedz atpakaļ uz ražotāju, kurš veica pārdošanu, saskaņā ar mazumtirgotāja atgriešanas nosacījumiem un procedūru. Patērētājs ir pilnībā atbildīgs par jebkādu izmaksām, kas radušās, atgriežot produktu mazumtirgotājam.

Mūsu preces ir garantijas, kuras saskaņā ar Austrālijas Patērētāju likumu nevar izslēgt. Jums ir tiesības uz produkta aizstāšanu vai naudas atmaksu nepietams kļūmes gadījumā, kā arī uz kompensāciju par jebkuru citu pamatoti paredzamu zaudējumu vai bojājumu. Jums ir arī tiesības pieprasīt preču remontu vai nomainīt, ja preces neatbilst pieņemamai kvalitātei un kļūme nav uzskatāma par būtuksu. AUSTRĀLIJAS GARANTIJAS NOTEIKUMI: NEATTIECAS UZ PRODUKTIEM, KAS IEGĀDĀTI CITOS REĢIONOS.

LIEUVIŪI KALBA

Komplekts yra
Pixel Pocket Pro, rakty pakabukas, mini atsuktuvras ir naudotojo vadovas

Reikalingos medžiagos (neįtrauktos)
3 AAA baterijos

Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir juo vadovaukitės.

Zaidžiama Pixel Pocket Pro

- Numkite baterijų dangtelį, esantį ir nešiojamojo įrenginio galinėje dalyje.
- Ievkiete 3 AAA baterijas ir uždėkite baterijų dangtelį.
- Atsargiai naudokite PEEL škirtuką numkrite žaidimo vaizdo lipduką nuo ekrano priekio.
- Perjunkite maitinimo jungiklį iš išjungimo į jungiamo.

Informacija apie bateriją

Rūgštis, kuri sunkiasi iš baterijos, gali sužaloti žmogų ir sugadinti šį gaminį. Jei iš baterijos sunkiasi rūgštis, kruopščiai nuplaukite pažeistą odą ir išskalbkite drabužius. Saugokitės, kad baterijų rūgštis nepatektų į akis ir burną. Baterijos, iš kurių sunkiasi rūgštis, gali skleistis spragėsimo garsą.

- Įsaugokite vartotojo vadovą, kad turėtumėte svarbią informaciją.
- Įspėjimas:** PAVOJUS UŽSPRINTI sunkiųjų metalams. Netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams.
- Apribojimas pateikiamas kartu su amžiaus įspėjimu.
- Prietaiso klaidingomis gali sugadinti gaminį, panaikinti garantiją ir sukelti traumų.
- Nesajuciet sārma, standarta (ogļskābe-cinks) un lādējamas baterijas.
- Nemaisīkite sārminių, standartinų (anglies-cinko) ir įkraunamų baterijų.
- Nemaisīkite naudoti ir naujų baterijų (visas baterijas keiskite vienu metu).
- Ierīces var nebūt saderīgas ar uzlādējamām baterijām.
- Prietaisai gali būti nesuderinami su įkraunamomis baterijomis.
- Nerekomenduojame naudoti baterijų, pažymėtų kaip „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ arba „Zinc Carbon“.
- Nepalikite baterijų gaminyje ilgą laiką, kai jis nenaudojį terijų arba tų, iš kurių sunkiasi rūgštis.
- Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.
- Kraunamas baterijas reikia krauti prižiūrint suaugusiesiems.
- Prieš įkraudami baterijas.
- Baterijas išmeskite tik įsūje vietovėje esančiose vyriausybės patvirtintose rūšiavimo vietose. Išimkite jas iš prietaiso.
- Saugokitė, kad neįvyktų akumulatoriaus gnybtų trumpasis jungimas.

FCC informacija

PASTABA: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka pagal FCC taisyklių 15 dalį B klases skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus. Šios ribos nustatytos taip, kad užtikrintų pagrįstą gyvenamosios paskirties elektros instaliacijos apsaugą nuo žalingų trikdžių. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti didžiulį dažnio energiją, todėl, jei instaliacija nėra tinkama ir naudojama pagal nurodymus, ji gali sukelti žalingus radioj ryšių trikdžius. Vis dėlto nėra jokios garantijos, kad konkrečiose instaliacijose neatsiras trikdžių.

- Jei šį įrangą sukelia žalingus radio ar televiziijos priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, vartotojų rekomenduojama pabandyti pašalinti trikdžius viena ar keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:
- Perkelkite priėmimo anteną arba nukreipkite ją į kitą pusę.
 - Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
 - Įrangą prijunkite prie elektros lizdo kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
 - Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radioj ir (arba) televiziijos specialistą.

- Ši įrangą atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Eksploatacija vykdoma laikantis šių dviejų sąlygų:
- Įrangą negali kelti žalingų trikdžių.
 - Ši įrangą turi priimti bet kokius gūnaujami trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Gaminioje nepatvirtintos modifikacijos gali panaikinti vartotojė teisę eksploatuoti šį prietaisą. Ši įrangą atitinka FCC radioj dažnių spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šio siųstuvo negalima statyti ar naudoti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

Apie garantiją

Visiems MY ARCADE™ gaminiams suteikiama ribota garantiit, o siekiant užtikrinti aukščiausio lygio patikimumą buvo atlikti išsamūs bandymai. Jei kyla problemų, daugiau informacijos rasite svetainėje myarcade.com/pages/customer-support

Atitikties deklaracija

„dreamGEAR™, LLC pareiřkia, kad elektroninēs įrangos tipas DGUNL-7132 atitinka Direktivy 2014/30/ES. Visā ES atitikties deklaracijos tekstā galima rasti ūio interneto adresu: myarcade.com/pages/doc

„dreamGEAR™, LLC pareiřkia, kad elektroninēs įrangos tipas DGUNL-7132 atitinka Reglamentā S.I. 2016:1091. Visā Jungtinēs Karalystēs atitikties deklaracijos tekstā galima rasti ūio interneto adresu: myarcade.com/pages/doc

Austrālijos garantijos sąlygos Netaikoma produktui, įsigytam kituose regionuose. Visos garantines pretenzijas dėl gaminių, įsigytų už JAV ribų, turi būti pateikiamos mažmenininkui, kuriame jie buvo įsigyti, laikantis mažmenininko grāžinimo taisyklių ir procedūrų. Bet kokios išlaidos, patirtos dėl gaminio grāžinimo įj įsigijusiam mažmenininkui, yra visiškai vartotojo atsakomybē.

Mūsų prekės taikomos garantijos, kurių negalima atsisakyti pagal Australijos vartotojų apsaugos įstatymą. Jūs turite teisę į pakeitimą arba pinigų grāžinimą už esminį gedimą ir kompensaciją už bet kokius kitus patirtus numatomus nuostolius ar žalą. Jūs taip pat turite teisę, kad prekės būtų sutaisytos arba pakeistos, jei prekės nėra tinkamos kokybės, o gedimas nėra esminis. AUSTRĀLIJOS GARANTIJOS SĄLYGOS: NETAIKOMA KITUOSE REĢIONUOSE ĮSIGYTAM PRODUKTUI.



WEEE
EL-is, Ūhendkuningriigs, Tūrgis vōi muodes riikides, kus on olemas eraldi jātmekogumissüsteemid, nāitab sūmbol, et toodet ei tohi visata sorteerimata jāatmetena, vaid see tuleb saata taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks eraldi kogumissutustesse. Jāatmete rñueteekohase kaitlemise tagamiseks kōrvaldage need volitatud kogumissutuse kaudu vastavalt kehtivatele seadustele vōi nõuetele.

Klientiem ES, Apvienotajā Karalistē, Turcijā vai citās valstīs, kurās ir pieejamas atkritumu dalītās vākšanas sistēmas, simbols norāda, ka produktu nedrīkst atlikt, bet jā nosūtīti atkritumos, bet tas ir jānodod dalītās vākšanas iekārtās reģenerācijai un pārstrādei. Lai nodrošinātu pareizu atkritumu apstrādi, lūdzu, atbrīvojoties no tiem, izmantojot pilnvarotās savākšanas iekārtas, saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību aktiem vai prasībām.

ES, JK, Turķijoje ar kitose šalyse, kuriose veikia atskiros atliekų surinkimo sistemos, šis simbolis rodo, kad gaminio negalima išmesti kaip nerūšiuotų atliekų, bet jis turi būti suinčiamas ir atskirus surinkimo įrenginius, kur bus panaudotas iš naujo ir perdirbtas. Siekdam iš užtikrinti tinkamą atliekų apdorojimū, išmeskite jas per įgaliojatų surinkimo įmonę, laikydamiesi galiojančių įstatymų ir reikalavimų.



CE-mārgis
Nāitab, et tootja on hinnanud toodet ja see vastab EL-i ūhutus-, tervishoiu- ja keskkonkalkitiseņuetele.

E izmēze
Norāda, ka ražotājs ir novērtējis produktu un tas atbilst ES drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām.

CE ženklas
Nurodoma, kad gamintojas įvertino gaminį ir jis atitinka ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.



UKCA-mārgis
Ūhendkuningriigi vastavusihindamisārgis on kohustuslik tootajele, et nāidata selle vastavust Suurbritannia õigusaktidele.

UKCA zīme
Apvienotās Karalistes atbilstības novērtējuma zīme ir obligātā zīme uz produkta, kas norādā, ka tas atbilst Lielbritānijas likumdošanai.

UKCA ženklas
JK atitikties įvertinimo ženklas yra privalomas ženklas ant gaminio, nurodantis, kad jis atitinka GB teises akts.